


# ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΧΑΝΤΟΟ QH-1

# ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΧΑΝΤΟΟ QH-1

► Σύνδεση συναγερμού με χρήση γείωσης (stall)


**1**



Σειρήνα  
Συναγερμού  
126 dB

► Σύνδεση συναγερμού με χρήση γείωσης (stall)


**1**



Σειρήνα  
Συναγερμού  
126 dB

► Σύνδεση συναγερμού με αποκοπή ρεύματος


**2**



Σειρήνα  
Συναγερμού  
126 dB

► Σύνδεση συναγερμού με αποκοπή ρεύματος

**2**



Σειρήνα  
Συναγερμού  
126 dB

Voltage Λειτουργίας: 12v +/- 3v  
Στατικό Μ.Ο.: <8.5mAH

Voltage Λειτουργίας: 12v +/- 3v  
Στατικό Μ.Ο.: <8.5mAH

**► Η συσκευασία περιλαμβάνει:**

Κεντρικό τερματικό συναγερμού Εχαντοο no. 0185 (1 τεμ.)  
Σειρήνα συναγερμού 125dB (1 τεμ.)  
Πομπός ελέγχου συναγερμού (1 τεμ.)  
Κλειδί μοτοσυκλέτας με λειτουργίες συναγερμού (1 τεμ. άκοπο)  
Μπαταρία 9Volt (1 τεμ.)  
Καλώδια σύνδεσης (8 καλώδια με φίσα)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****► ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ακούγεται ένας σύντομος ήχος που υποδεικνύει την ενεργοποίηση του συναγερμού. Το σύστημα οπλίζεται μετά από 3 δευτερόλεπτα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η μοτοσυκλέτα κουνηθεί ή γίνει προσπάθεια παραβίασης της κλειδαριάς της, ο συναγερμός ξεκινάει την ηχητική ειδοποίηση καθώς επίσης αναβισθήνουν τα φώτα και τα φλας. Πιέζοντας το πλήκτρο σταματάει και πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ξανά, ο συναγερμός αφοπλίζεται.

**► ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ακούγεται ένας σύντομος ήχος που υποδεικνύει την απενεργοποίηση του συναγερμού.

**► ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ο συναγερμός μπαίνει σε "λειτουργία πανικού" με ηχητική ειδοποίηση καθώς επίσης αναβισθήνουν τα φώτα και τα φλάς. Ταυτόχρονα εφόσον η μηχανή είναι σε λειτουργία, αμέσως σβήνει κόβωντας την παροχή ρεύματος.

**► ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ο συναγερμός μπαίνει σε λειτουργία αναζήτησης και εφόσον βρίσκεστε κοντά στο όχημά σας, αρχίζει να ακούγεται η κόρνα για 5 δευτερόλεπτα. Επίσης αναβισθήνει το φλας στην κατεύθυνση που βρίσκεται το όχημα.

**► Η συσκευασία περιλαμβάνει:**

Κεντρικό τερματικό συναγερμού Εχαντοο no. 0185 (1 τεμ.)  
Σειρήνα συναγερμού 125dB (1 τεμ.)  
Πομπός ελέγχου συναγερμού (1 τεμ.)  
Κλειδί μοτοσυκλέτας με λειτουργίες συναγερμού (1 τεμ. άκοπο)  
Μπαταρία 9Volt (1 τεμ.)  
Καλώδια σύνδεσης (8 καλώδια με φίσα)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****► ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ακούγεται ένας σύντομος ήχος που υποδεικνύει την ενεργοποίηση του συναγερμού. Το σύστημα οπλίζεται μετά από 3 δευτερόλεπτα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η μοτοσυκλέτα κουνηθεί ή γίνει προσπάθεια παραβίασης της κλειδαριάς της, ο συναγερμός ξεκινάει την ηχητική ειδοποίηση καθώς επίσης αναβισθήνουν τα φώτα και τα φλας. Πιέζοντας το πλήκτρο σταματάει και πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ξανά, ο συναγερμός αφοπλίζεται.

**► ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ακούγεται ένας σύντομος ήχος που υποδεικνύει την απενεργοποίηση του συναγερμού.

**► ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ο συναγερμός μπαίνει σε "λειτουργία πανικού" με ηχητική ειδοποίηση καθώς επίσης αναβισθήνουν τα φώτα και τα φλάς. Ταυτόχρονα εφόσον η μηχανή είναι σε λειτουργία, αμέσως σβήνει κόβωντας την παροχή ρεύματος.

**► ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ:**

Πατώντας από τον πομπό ελέγχου, ή από το κλειδί την ένδειξη ο συναγερμός μπαίνει σε λειτουργία αναζήτησης και εφόσον βρίσκεστε κοντά στο όχημά σας, αρχίζει να ακούγεται η κόρνα για 5 δευτερόλεπτα. Επίσης αναβισθήνει το φλας στην κατεύθυνση που βρίσκεται το όχημα.